

This product is a non-chlorinated liquid warewash detergent designed for all temperature warewashing and for use in automatic hood cleaning systems. It is fortified with special water conditioners and grease emulsifiers to tackle the tough jobs. It is very economical, yet strong enough for most applications.

DIRECTIONS:

READ AND UNDERSTAND LABEL AND SAFETY DATA SHEET (SDS) BEFORE USE.

USE DILUTION: Concentration varies due to environmental conditions. Your sanitation specialist will properly adjust product concentrations to meet your needs. DO NOT MIX WITH ANYTHING BUT WATER. **FOR LOW TEMPERATURE WAREWASHING:** 1. Pre-flush and/or scrape dishes before washing. 2. Rack dishes properly. Place dishes in machine. 3. Wash using this product. 4. In rinse cycle, use a recommended rinse additive. 5. Sanitize using an approved chlorinated sanitizer at 50 ppm. Test using chlorine test papers or a liquid chlorine test kit. 6. Allow dishes to air dry. **FOR HIGH TEMPERATURE WAREWASHING:** 1. Pre-flush and/or scrape dishes before washing. 2. Rack dishes properly. Place dishes in machine. 3. Wash using this product. Concentration will vary due to environmental conditions. Maintain wash temperature at 150°-160°F. 4. In rinse cycle, use a recommended rinse additive. Be sure rinse injector is working properly. Maintain rinse temperature at 180°-190°F. 5. Allow dishes to air dry. **FOR AUTOMATIC HOOD CLEANING:** Formulated to quickly emulsify greasy oils without harm to equipment surfaces. Product should be fed directly from shipping container for convenient use.

NOTE: Proper care and protective equipment are required for manual cleaning - see the SDS.

FOR INSTITUTIONAL AND INDUSTRIAL USE ONLY. NOT FOR CONSUMER USE.

Contains Sodium Hydroxide (1310-73-2).

DANGER

Causes severe skin burns and eye damage. May be corrosive to metals.

Wear protective gloves and eye protection. Wash thoroughly after handling.


IF ON SKIN (or hair): Remove immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. Wash contaminated clothing before reuse.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contacts, if present and easy to do. Continue rinsing.

IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

Immediately call a POISON CENTER or physician.



1 07 89745 70905 4



alumasafer detergent™

NON-CHLORINATED LIQUID WAREWASH DETERGENT
DETERGENTE LÍQUIDO, NO CLORINADO, PARA LAVAR VAJILLA

DANGER: Causes severe skin burns and eye damage.
Read side panel carefully.

PELIGRO: Provoca quemaduras graves en la piel y daño en los ojos.
Lea cuidadosamente el panel lateral.

Net Contents: 5 GAL. (18.9 L)

Este producto es un detergente líquido no clorado para lavar platos y está diseñado para lavar a cualquier temperatura y para utilizarlo en sistemas de limpieza automática de campanas. Está fortificado con acondicionadores especiales para el agua y emulsificantes de grasa para atacar los trabajos más difíciles. Este producto es muy económico pero lo suficientemente fuerte para la mayoría de las aplicaciones.

INSTRUCCIONES DE USO:

LEA Y COMPRENDA LA ETIQUETA Y LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

DILUCIÓN DE USO: La concentración varía según las condiciones ambientales. Su especialista en desinfección ajustará la concentración correcta de producto para satisfacer sus necesidades. NO MEZCLE CON NADA QUE NO SEA AGUA.

PARA LAVAR A BAJA TEMPERATURA: 1. Enjuague y/o raspe los platos antes de lavar. 2. Coloque correctamente los platos en las rejillas. Coloque los platos en la máquina. 3. Lave utilizando este producto. 4. En el ciclo de enjuague, utilice el aditivo de enjuague recomendado. 5. Desinfecte utilizando un desinfectante clorado recomendado a 50 ppm. Haga pruebas utilizando papel de prueba de cloro o un juego de líquido para probar el cloro. 6. Seque los platos al aire.

PARA LAVAR A ALTA TEMPERATURA: 1. Enjuague y/o raspe los platos antes de lavar. 2. Coloque correctamente los platos en las rejillas. Coloque los platos en la máquina. 3. Lave utilizando este producto. La concentración variará dependiendo de las condiciones ambientales. Mantenga una temperatura de lavado de 150° - 160°F. 4. En el ciclo de enjuague, utilice un aditivo de enjuague recomendado. Asegúrese que el inyector esté funcionando correctamente. Mantenga una temperatura de enjuague de 180°-190°F. 5. Seque los platos al aire.

PARA LIMPIAR AUTOMÁTICAMENTE LAS CAMPANAS: Formulado para emulsificar rápidamente los aceites grasos sin dañar las superficies del equipo. El producto debe alimentarse directamente del recipiente envasado para su mejor utilización.

NOTA: Debe tener cuidado y usar equipo protector para la limpieza manual - vea la SDS.

PARA USO INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL ÚNICAMENTE. NO ES PARA USO DOMÉSTICO.

Contiene hidróxido de sodio (1310-73-2).

PELIGRO

Provoca quemaduras graves en la piel y daño en los ojos. Puede ser corrosivo para los metales.

Use guantes protectores y protección para los ojos. Lávese bien después de emplear el producto.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL (o cabello): Retire inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua.

Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire los lentes de contacto, si los hay y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando.

SI SE INGIERE: Enjuague la boca. NO provoque el vómito.

SI SE INHALA: Retire a la persona al aire fresco y colóquela en descanso en una posición que sea cómoda para respirar.

Llame inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE INTOXICACIONES o a un médico.



FICCB-LT-0005-0709
150331-0709