

This premium, multi-purpose acid detergent, cleaner, descaler combines pure organic acids with select controlled foaming, biodegradable surfactants and detergents, inhibitors, rinse aids and penetrants for superior performance. This low odor, non-fuming cleaner prevents corrosion while dissolving lime, scale, soil, milkstone, film and light rust from stainless steel, aluminum, porcelain, ceramic, enamelware, glass, plastic, stone, tile and many other surfaces. Versatility allows this detergent to be recommended for many uses: food serving, preparation and processing (dishwashers, steam tables, kettles, coffee and tea urns, utensils, C.I.P., pasteurizers, equipment and fixtures), general commercial vehicles, trailers, siding, filters, animal cages and enclosures, restrooms, floors, sewers.

DIRECTIONS FOR USE:

MACHINE WAREWASHERS: Turn off detergent feeder, drain tanks and fill with clean, hot water. Add 2 to 6 oz. per gallon of tank water, insert racks and cycle machine until clean. Scrub built-up areas with brush or pad. Check washer arms, nozzles, jets and drains. Clean outside of machine and wipe dry. Drain detergent solution from tank, rinse with clean water and refill machine with detergent feeder operating.

Follow a similar process for C.I.P., industrial washers, tanks, pipes, pumps and circulators.

FOR GENERAL CLEANING: Use 2 to 6 oz. per gallon of water. Apply by soaking, brushing, wiping, spraying, mopping or automatic scrubbing as required. Do not use steel wool while scrubbing. Use rubber gloves while hand washing. Hot solutions and stronger solutions with longer contact time will speed removal of thick scale accumulations, rust and encrusted soils. Always rinse thoroughly after using. Wipe dry to shine if desired.

FOR INSTITUTIONAL AND INDUSTRIAL USE ONLY. NOT FOR CONSUMER USE.

Contains Citric Acid (77-92-9) and Hydroxyacetic Acid (79-14-1).

DANGER


Causes severe skin burns and eye damage. May be corrosive to metals. Wear protective gloves and eye protection. Wash thoroughly after handling. Do not breathe mist.

IF ON SKIN (or hair): Remove immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. Wash contaminated clothing before reuse.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contacts, if present and easy to do. Continue rinsing.

IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Immediately call a POISON CENTER or physician.



phos free delimer

REMOVES LIME & SCALE BUILD-UPS
ELIMINA LA CAL Y ESCALA DE CONSTRUIR-UPS

DANGER: Causes severe skin burns and eye damage.
Read side panel carefully.

PELIGRO: Provoca quemaduras graves en la piel y daño en los ojos.
Lea cuidadosamente el panel lateral.

Net Contents: 1 GAL. (3.78 L)

Este excelente detergente ácido, limpiador y desincrustante de usos múltiples combina ácido fosfórico puro con tensoactivos y detergentes biodegradables y de espuma controlada, inhibidores, aditivos y penetrantes de enjuague para un rendimiento superior.

Este limpiador inodoro y sin emisión de humo previene la corrosión y disuelve la cal, incrustaciones, suciedad, piedra de leche y películas delgadas de óxido de las superficies de acero inoxidable, aluminio, porcelana, cerámica, esmalte, vidrio, plástico, piedras, baldosas y otras.

Su versatilidad lo hace apto para diversos usos: preparación, procesamiento y servicio de alimentos (lavavajillas, vaporeras, hervidores, teteras, cafeteras, utensilios, C.I.P., pasteurizadores, equipos y accesorios), vehículos comerciales, trailers, cerramientos, filtros, jaulas de animales, lugares cerrados, baños, pisos y alfombrillas.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

LAVAVAJILLAS: Apagar la alimentación de detergente, drenar los tanques y llenar con agua limpia caliente. Agregar de 2 a 6 onzas por galón de agua en el tanque, insertar las rejillas y encender el equipo hasta que esté limpio. Frotar las zonas con incrustaciones con cepillo o paño. Inspeccionar los brazos, boquillas, surtidores y drenajes del lavavajillas. Limpiar el exterior de la máquina y secar con paño. Retirar la solución de detergente del tanque, enjuagar con agua limpia y volver a llenar el equipo con el alimentador de detergente funcionando. Seguir el mismo procedimiento con equipos C.I.P., lavadoras industriales, tanques, tuberías, bombas y circuladores.

PARA LIMPIEZA GENERAL: Usar de 2 a 6 onzas por galón de agua. Aplicar mediante remojado, cepillado, paño, vaporización, trapeado o frotado automático, según el caso. No usar lana de acero para limpiar. Usar guantes de goma durante el lavado manual. La solución caliente o más concentrada con contacto más prolongado eliminará rápidamente los depósitos, óxido y suciedad incrustada. Enjuagar siempre cuidadosamente después del uso. Secar con paño para dar brillo, si lo desea.

PARA USO INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL ÚNICAMENTE. NO ES PARA USO DOMÉSTICO.

Contiene ácido cítrico (77-92-9) y ácido hidroxiaético (79-14-1).

PELIGRO

Provoca quemaduras graves en la piel y daño en los ojos. Puede ser corrosivo para los metales. Use guantes protectores y protección para los ojos. Lávese bien después de emplear el producto. No respire el producto atomizado.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL (o cabello): Retire inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua. Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire los lentes de contacto, si los hay y es fácil de hacer. Continúe enjuagando.

SI SE INGIERE: Enjuague la boca. NO provoque el vómito.

SI SE INHALA: Retire a la persona al aire fresco y colóquela en descanso en una posición que sea cómoda para respirar. Llame inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE INTOXICACIONES o a un médico.

